

iCombi Pro



iCareSystem AutoDose

簡單、安全、清潔



iCareSystem AutoDose

貯蔵して、適切に使用

iCareSystem AutoDoseは、卓上型iCombi Proユニットで利用できる自律型の洗浄システムです。

iCareSystem AutoDoseを用いると、希望に応じて完全に自律的な洗浄が可能になります。設定されたスケジュールに従って洗浄を開始し、充填された固形洗剤から、衛生的で清潔な状態を保つために必要な量を正確に取り込みます。

これで作業安全性が向上し、時間を節約でき、HACCP衛生安全性が高まります。

① 固形洗剤カートリッジを採用した統合型ソリューション

固形洗剤貯蔵システムは、卓上型ユニットに内蔵されます。そのため、ユニットの寸法および接続は標準装備と変わらず、設置・配置条件の調整や追加の増設費用は必要ありません。

柔軟に充填できるスロットは、どの固形洗剤がどこに挿入されているかを自動的に認識するので、必要に応じた貯蔵が可能になります。

カートリッジに充填されている洗剤は固形なので、カートリッジの交換は常に安全です。つまり、移し替えが不要で、垂れたりこぼれたりすることがありません。センサーで洗剤の必要量を認識し、用量を正確に管理します。

これにより資源とコストを節約す

ることができ、環境にも良好な効果をもたらします。カートリッジは100%リサイクル可能なPP素材製です。

このオプションには、標準装備に加えて以下が含まれています。

- 柔軟に充填できる4つのカートリッジスロット
- 幅広いソフトウェア機能と洗浄機能

② インテリジェントな洗浄機能
貯蔵オプションでは、標準機能に加えて、使用する洗剤の量を洗浄ごとに調整したり、その設定を独自のプログラムとして保存したりすることが可能です。これにより、要望にあわせて洗浄の調整や最適化をすることができます。

洗浄機能

- 9種類の洗浄プログラム
- 使用状況に応じたインテリジェントな洗浄提案
- 独自の洗浄プログラムを作成するためのプログラミング機能
- 固形洗剤の量を洗浄ごとに調整可能
- 洗浄オーバーレイのカスタマイズ
- 洗浄終了後の自動電源オフ機能

③ 自律的な洗浄、心配いらずのパッケージ
このオプションにより自動的にまたは完全に自律的に洗浄することが可能になります。衛生およびメンテナンスの安全性が確保され、作業時間、管理の手間、コストを節約できます。

洗浄設定では、ユニットの使用状況に応じて、週ごとあるいは日ごとのスケジュールで、個別に洗浄をプログラミングできます。一日に何度も洗浄を行うことも可能です。そこでは、通知のみ、または通知の後に強制的にユニットの洗浄を開始するか、あるいは完全に自動的に洗浄を開始するかを決定します。ここでは、すべてのプログラムを利用できます。ユニットに指定の時間に適切な洗浄をインテリジェントに選択、実行させることも可能です。

プログラムオプション

- スケジュールに基づく洗浄（週、日）
- 使用状況に応じた洗浄
- 洗浄開始の通知または強制洗浄
- 固定された洗浄プログラムまたは使用状況に応じた洗浄
- 電源を切る、切らないにかかわらず、自律的に洗浄

④ すべて自動ですが、常に十分な情報を得ることができます
自動的にまたは自律的な洗浄により、洗浄作業の手間が省けます。それでもユニットは常に最新の状態に保たれ、洗剤の不足や、洗浄の予定がある場合などには、ユニットが通知します。また、カートリッジの交換時にもユニットがサポートします。

通知機能

- 現在の充填量での洗浄可能回数
- 洗浄とケア状態の表示
- カートリッジの充填量の自動通知（5%段階で設定可能）
- カートリッジ充填量の概要
- ガイド付きカートリッジ交換
- 洗浄実施後の通知
- 自動洗浄または自律洗浄前の警告または通知音
- ConnectedCookingでも通知の表示が可能



1



2



3



4

RATIONAL調理システムでの対応機種

	タイプ	iCombi Pro	iCombi Classic
型式XS 6-2/3	電気式	—	—
型式6-1/1、10-1/1	電気式	●	—
型式6-2/1、10-2/1	電気式	●	—
型式6-1/1、10-1/1	ガス式	●	—
型式6-2/1、10-2/1	ガス式	●	—
型式20-1/1	電気式/ガス式	—	—
型式20-2/1	電気式/ガス式	—	—

● 利用可能 / — 利用不可

国際規格を取得済



iCombi Pro (LM100) と iCombi Classic (LM200) はNSF認証取得済みで、リストに掲載されています。

株式会社 ラショナル・ジャパン
〒101-0064
東京都千代田区神田猿樂町2-8-8
住友不動産猿樂町ビル1F

Tel. (03) 6316-1188

info@rational-online.jp
rational-online.com

